



### **Vedacit ensina a impermeabilizar coberturas expostas com manta líquida**

A manta líquida Vedapren Fast inova ao reunir em um só produto secagem ultrarrápida e número de demãos reduzido – são necessárias apenas duas demãos, com intervalo de duas horas entre elas, em temperatura de 25°C. De fácil aplicação, tem excelente cobertura, alto rendimento, grande elasticidade, proteção contra os raios solares e é ecologicamente correto. Possui ação fungicida e é isento de amoníaco.

O Vedapren Fast está disponível nas cores concreto, terracota, verde e branco, e proporciona proteção contínua e impermeável à cobertura da estrutura.

Pode ser aplicado sobre lajes de concreto pré-moldadas; marquises; coberturas inclinadas como abóbadas e sheds; calhas e canaletas de PVC, zinco e fibrocimento; telhados de fibrocimento, barro e zinco; telhas ecológicas; entre outros. É muito eficaz também se aplicado sobre a Manta Asfáltica Vedacit Transitável, pois confere maior durabilidade à impermeabilização.

Para mostrar como é simples utilizar o produto, a Vedacit preparou um passo a passo bem explicativo. Confira!

### **Como aplicar o Vedapren Fast**

Material necessário:

- Vedapren Fast (galão de 5 Kg ou baldes de 15 Kg ou 24 Kg)
- Óculos de segurança, avental de PVC e luvas de borracha
- Airless, broxa, pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou vassoura de cerdas macias

Obs: no passo a passo abaixo o produto foi aplicado com pincel e rolo de textura

### **Rendimento:**

- Galão de 5 Kg = 4 m<sup>2</sup>

- Balde de 15 Kg = 12,50 m<sup>2</sup>
- Balde de 24 Kg = 20 m<sup>2</sup>

### **Procedimento:**

- 1- Em concreto limpo e seco, sem a impregnação de produtos que prejudiquem a aderência da regularização da superfície, aplique um composto adesivo (cimento, areia, Bianco e água). Em seguida, lance a argamassa (cimento, areia e água) na espessura de 2 cm, com caimento de 1% em direção aos coletores, arredondando os cantos. Aguarde em torno de sete dias para que a argamassa seque adequadamente.
- 2- Aplique uma camada de Vedapren Fast diluída em 10% de água potável. A diluição proporciona melhor penetração do produto na regularização.
- 3- Trincas, ralos e rodapés devem ser revestidos com o tecido Vedatex antes da segunda demão.
- 4- Após duas horas da primeira demão de Vedapren Fast, aplique a segunda, sem diluir o produto, para finalizar a impermeabilização.

Atenção: quando necessário, preencha as juntas de dilatação com Vedaflex, para maior segurança. Para profundidade acima de 1 cm, limitar primeiramente com o Tarucel.

Dica: para assistir ao vídeo sobre a aplicação do Vedapren Fast, acesse:

<http://www.vedacit.com.br/infoteca/videoteca/1327-vedapren-fast>

Fonte: Vedacit - SAC 0800 833 22 48 ou site [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br)

Foto: Divulgação

Acesso Comunicação